

STANLEY®

20 LED FLEXIBLE
WORK LIGHT
INSTRUCTION MANUAL

LÁMPARA FLEXIBLE
DE TRABAJO DE 20 LED
MANUAL DE INSTRUCCIÓN

SB01AL
SBALCSB
SBALCSR
SBALCSY




English page 3
Español página 8

**SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.**

© 2014 Baccus Global LLC ■ Boca Raton, FL 33432 ■ (877) 571-2391

FEATURES CARACTERÍSTICAS



1. Light mode pushbutton (high/medium/off/flash)
2. 20 ultra bright LEDs
3. Flexible rubber groove stand
4. Back cover
5. Back cover screw
6. Magnetic discs (exposed to show details)
7. Battery compartment containing three (3) "AA" alkaline dry cell batteries (may be sold separately)
8. Back cover screw hole
9. Battery strap
10. Light holder (locks light on stand)
11. Magnetic base
12. Attachment bar (for securing the light to the light holder)
13. Optional camera attachment bar

1. Botón del modo ligero (alto/medio/apagado/destella)
2. 20 ultra brillantes LEDs
3. Soporte de goma flexible
4. Contraportada
5. Tornillo de la contraportada
6. Discos magnéticos (expuesto para demostrar los detalles)
7. Compartimiento de batería que contiene tres (3) "AA" baterías secas alcalinas (puede ser vendido por separado)
8. Agujero del tornillo de la contraportada
9. Correa de la batería
10. Sostenedor ligero (luz de las cerraduras en soporte)
11. Base magnética
12. Barra del accesorio (para asegurar la luz al sostenedor ligero)
13. Barra opcional para atar la cámara

2

SAFETY GUIDELINES / DEFINITIONS

- DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
- WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
- CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
- CAUTION:** Used without the safety alert symbol indicates potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.
- RISK OF UNSAFE OPERATION.** When using tools or equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury. Improper operation, maintenance or modification of tools or equipment could result in serious injury and property damage. There are certain applications for which tools and equipment are designed. Manufacturer strongly recommends that this product NOT be modified and/or used for any application other than for which it was designed. Read and understand all warnings and operating instructions before using any tool or equipment.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS

- WARNING:** Read all instructions before operating the work light. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

- WARNING:** This product or its power cord contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defect or other reproductive harm. Wash hands after handling.
- WARNING: RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, BURST HAZARD, OR INJURY TO PERSONS – WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:**
 - Do not put light in water or other liquid. Do not place or store this light where it can fall or be pulled into water or become wet.
 - Keep light lamp away from materials that may burn.
 - Do not clean this appliance with a water spray or the like.
- CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE:**
 - **Avoid dangerous environments:**
 - Don't use the light in damp or wet locations. This unit is NOT waterproof. Do not immerse light in water or other liquids.

3



- Do not operate the light near flammable liquids or in gaseous or explosive atmospheres. Internal sparks may ignite fumes causing personal injury.
- Do not expose this unit to extremely high temperatures, flames or sparks.
- **To reduce the risk of injury**, close supervision is necessary when the light is used near children.
- **Store idle appliances indoors.** When not in use, appliances should be stored indoors in dry and high or locked-up places – out of reach of children.
- **Use of accessories and attachments.** Use only attachments recommended or sold by the manufacturer.
- **Check for damaged parts.** A part that is damaged should be properly repaired or replaced by manufacturer before further use unless otherwise indicated elsewhere in this instruction manual. Have defective switches replaced by manufacturer. Do not use this appliance if the on/off button does not turn it on and off.
- Do not operate this unit with a missing or damaged lens.
- Do not touch the LED surface at any time.
- Never look directly into the light or shine the light into another person's eyes.
- Do not disassemble the main body of the unit. Other than the 3 "AA" size dry cell batteries, there are no user-replaceable parts.

ALKALINE BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS

- **WARNING: Batteries can explode, or leak, and can cause injury or fire. To reduce this risk:**
- **Use only "AA" alkaline dry cell batteries in this unit.**
- Carefully follow all instructions and warnings on the battery label and package.
- Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -), marked on the battery and the equipment.
- Do not short battery terminals.
- Do not charge batteries.
- Do not mix old and new; or alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel cadmium or nickel metal hydride) batteries. Replace all of them at the same time with new batteries of the same brand and type.
- Remove dead batteries immediately and dispose of per local codes.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Keep batteries out of reach of children.
- Remove batteries if the device will not be used for several months.
- "Transporting batteries can possibly cause fires if the battery terminals inadvertently come in contact with conductive materials such as keys, coins, hand tools and the like. The US Department of Transportation Hazardous Material Regulations (HMR) actually prohibit transporting batteries in commerce or on airplanes (i.e. packed in suitcases and carryon luggage) UNLESS they are properly protected from short circuits. So when transporting individual batteries, make sure that the battery



terminals are protected and well insulated from materials that could contact them and cause a short circuit."

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Congratulations on purchasing your new **Stanley® Flexible Work Light**. Read this **Instruction Manual** and follow the instructions carefully before using your new light.

POWER SUPPLY

The unit is powered by three "AA" alkaline dry cell batteries (may be sold separately). Unscrew the back cover screw (counter-clockwise) and remove the back cover. Gently pull the battery strap to remove the old batteries. Pull the strap gently so as not to break it. Insert batteries as described in compartment, making sure the battery strap is first replaced beneath the new batteries, observing the cautions that follow. Replace and secure the back cover by screwing the back cover screw clockwise. Do not be over-tighten.

CAUTIONS

- When replacing the "AA" alkaline dry cell batteries: DO NOT mix old and new batteries. Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -), marked on the battery and the equipment. Remove dead batteries immediately and dispose of per local codes.
- Follow all warnings regarding batteries in the Important Safety Instructions section of this manual.

OPERATING THE LIGHT

Position the unit, adjusting the flexible stand's legs or detaching the light and positioning using the magnetic discs as desired. Press the light mode pushbutton on the top of the unit.

- Press once for high intensity.
- Press again for medium intensity.
- Press a third time for to turn the light off.
- Press and hold the light mode pushbutton for about five seconds for flashing LEDs.

Detaching the light from the flexible stand

To detach the light:

- Slide the attachment bar out of the light holder groove.
- Once the light is detached, the magnetic discs allow you to position it on any metallic surface.

To attach the light back on the stand:

- Slide the attachment bar back into the light holder groove.


■ CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF PRODUCT DAMAGE:

- When light is attached using the either the flexible stand or magnetic discs, do not shake the light or object that it is attached to. Do not attach the light to any electrical wires or anything that it is not secure.

- Only use the flexible stand and magnetic discs for attaching the work light. The flexible stand and magnetic discs are not intended to support additional weight. Do not attach anything additional to the light or risk of breakage may occur.

Using the Optional Camera Attachment Bar

The flexible rubber groove stand can also be used as a camera tripod. Refer to the following illustration.



TO ATTACH THE CAMERA:

1. Slide the SquidBrite™ attachment bar out of the light holder groove.
2. Screw the camera attachment bar's screw post into the camera's tripod socket (clockwise).
3. Slide the camera attachment bar into the light holder groove.

TO DETACH THE CAMERA:

1. Slide the camera attachment bar out of the light holder groove.
2. Unscrew the camera attachment bar's screw post from the camera's tripod socket (counterclockwise).

CARE AND MAINTENANCE

Never submerge the unit in liquids of any kind. If the unit gets dirty, gently clean the outer surfaces of the closed body casing with a soft cloth moistened with a mild solution of water and detergent.

Except for the batteries, there are no user-serviceable parts inside. Contact the manufacturer if any components have become worn or broken.

Safe Battery Disposal

Refer to the Safety Warnings in the front of this Instruction Manual when selecting and replacing batteries. Always dispose of used batteries properly.

⚠ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY/EXPLOSION:

- Do not dispose of batteries in fire as this may result in an explosion.
- Do not expose the unit containing batteries to fire or intense heat as it may explode.

TROUBLESHOOTING

Light will not operate

1. The back cover screw may be loose. Screw the back cover screw clockwise to secure. Do not over-tighten.
2. The batteries may be completely discharged. Replace the batteries following the directions given in this manual.
3. If the light does not operate after replacing the batteries and tightening the back cover, contact manufacturer at (877) 571-2391.

ACCESSORIES

Recommended accessories for use with your tool may be available from the manufacturer. If you need assistance regarding accessories, please contact the manufacturer at (877) 571-2391.

⚠ WARNING: The use of any accessory not recommended for use with this appliance could be hazardous.

SERVICE INFORMATION

Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the manufacturer at (877) 571-2391.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of ONE (1) YEAR from the date of retail purchase by the original end-user purchaser ("Warranty Period").

If there is a defect and a valid claim is received within the Warranty Period, the defective product can be replaced or repaired in the following ways: (1) Return the product to the manufacturer for repair or replacement at manufacturer's option. Proof of purchase may be required by manufacturer. (2) Return the product to the retailer where product was purchased for an exchange (provided that the store is a participating retailer). Returns to retailer should be made within the time period of the retailer's return policy for exchanges only (usually 30 to 90 days after the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges.

This warranty does not apply to accessories, bulbs fuses and batteries, defects resulting from normal wear and tear, accidents, damages sustained during shipping, alterations, unauthorized use or repair, neglect, misuse, abuse, and failure to follow instructions for care and maintenance for the product.

This warranty gives you, the original retail purchaser, specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state or province to province. This product is not intended for commercial use.

Please complete the Product Registration Card and return within 30 days from purchase of the product to: Baccus Global LLC, 595 S. Federal Highway, Suite 210, Boca Raton, FL 33432. **Baccus Global LLC, toll-free number: 1-877-571-2391.**

SPECIFICATIONS

Work light: 20 bright white LEDs
Power source: 3 "AA" alkaline batteries (may be sold separately)

Imported by Baccus Global LLC, 595 S. Federal Highway, Suite 210, Boca Raton, FL 33432
(877) 571-2391

RD051614

NORMAS DE SEGURIDAD / DEFINICIONES

⚠ PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

PRECAUCIÓN: Utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños a la propiedad.

RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA. Cuando se utilizan herramientas o equipos, siempre se deben respetar las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales. La operación, el mantenimiento o la modificación incorrectos de herramientas o equipos pueden provocar lesiones graves y daños a la propiedad. Las herramientas y los equipos están diseñados para usos determinados. Fabricante recomienda encarecidamente que NO se modifique este producto y que NO se utilice para ningún otro uso que aquél para el que fue diseñado. Lea y comprenda todas las instrucciones operativas y las advertencias antes de utilizar cualquier herramienta o equipo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones antes de operar la lámpara de taller. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

⚠ ADVERTENCIA: Este producto o su cable de alimentación contiene plomo, una sustancia química reconocida por el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos. Lávese las manos después de utilizarlo.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, PELIGRO DE EXPLOSIÓN O LESIONES A PERSONAS – AL USAR APLICACIONES ELÉCTRICAS, LAS PRECAUCIONES DEL BASIC SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE, INCLUYENDO EL SIGUIENTE:

- No ponga el luz en el agua o el otro líquido. No coloque ni almacene esta luz donde puede caerse o ser tirado al agua o se mojar.
- Cargue (y utilice en modo corded) dentro solamente. No exponga el cargador al agua o cualquier otro líquido.
- No limpie el luz de la barra con una aspersión de agua o similares.



■ PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD:

• Evite los ambientes peligrosos:

- No utilice la luz en localizaciones húmedas o mojadas. Esta unidad NO es impermeable. No sumerja el luz en agua u otros líquidos.
- No funcione el luz cerca de líquidos inflamables o en atmósferas gaseosas o explosivas. Las chispas internas pueden encender los humos que causan daños corporales.
- No exponga esta unidad extremadamente a las temperaturas altas, a las llamas o a las chispas.

• Reducir el riesgo de lesión, la supervisión cercana es necesaria cuando una aplicación se utiliza cerca de niños.

• **Almacene las aplicaciones ociosas dentro.** Cuando son paradas, las aplicaciones se deben almacenar dentro en los lugares secos y altos o inmovilizados - fuera del alcance de niños.

• **Uso de accesorios y de accesorios.** Utilice solamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.

• **Verifique que no haya piezas dañadas.** Compruebe piezas dañadas. Una pieza que esté dañada debe ser reparada o sustituida por el fabricante antes de su uso posterior a menos que se indique lo contrario en este manual de instrucciones. Lleve todo interruptor defectuoso por el fabricante. No utilice este aparato con el botón de con./desc. no la enciende y apaga.

• No funcione esta unidad con una lente que falta o dañada.

• No toque la superficie del LED en cualquier momento.

• No funcione el luz sin el lente en el lugar.

• No desmonte el cuerpo principal de la unidad. Con excepción de las 3 baterías de celda seca del tamaño del "AA", no hay piezas usuario-reemplazables.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BATERÍAS ALCALINAS

■ **ADVERTENCIA:** Las baterías pueden estallar, o escape, y pueden causar lesión o fuego. Para reducir este riesgo:

• **Utilice solamente las "AA" baterías alcalinas seca en esta unidad.**

• Siga cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias en la etiqueta y el paquete de la batería.

• Inserte siempre las baterías correctamente con respecto a la polaridad (+ y -), marcada en la batería y el equipo.

• No ponga en cortocircuito los terminales de la batería.

• No cargue las baterías.

• No mezcle baterías viejas con nuevas, o alcalinas, estándar (carbón-cinc) y recargables (níquel-cadmio o níquel metal hidruro). Sustituya todos al mismo tiempo por baterías nuevas de la misma marca de fábrica y mecanografía.

• Quite las baterías muertas inmediatamente y disponga por códigos locales.

• No disponga de las baterías en fuego.

• Mantenga baterías fuera del alcance de los niños.

• Quite las baterías si el dispositivo no es utilizado por varios meses.

"Transportar baterías puede provocar incendios si las terminales de la batería entran en contacto accidentalmente con materiales conductivos como llaves, monedas, herramientas de mano y similares. El Departamento de Transporte y Normas para Materiales Peligrosos EE.UU. (HMR) concretamente prohíben transportar baterías comercialmente o en aviones (es decir, empaçadas en maletas y equipaje de mano) A MENOS que estén debidamente protegidas contra cortocircuitos. Tanto, cuando transporte baterías individuales, asegúrese de que las terminales de la batería estén protegidos y bien aislados de materiales que pudieran entrar en contacto y causar un cortocircuito."

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por adquirir su nuevo **lámpara flexible de taller de Stanley®**. Lea el manual de instrucción y siga las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar su nuevo lámpara.

FUENTE DE ENERGÍA

La unidad es accionada por tres "AA" baterías secas alcalinas (puede ser vendido por separado). Tire suavemente de la correa de la batería para quitar las baterías viejas. Tire de la correa suavemente para no romperla. Inserte las baterías como descrito en el compartimiento, cerciorarse de la correa de la batería primero se substituye debajo de las nuevas baterías, observando las precauciones que siguen. No sea aprietan demasiado.

PRECAUCIONES

• Al substituir las "AA" baterías secas alcalinas: No mezcle las baterías viejas y nuevas. Inserte siempre las baterías correctamente con respecto a la polaridad (+ y -), marcada en la batería y el equipo. Quite las baterías muertas inmediatamente y disponga por códigos locales.

• Siga todas las advertencias con respecto a las baterías en la sección "instrucciones importantes sobre seguridad" de este manual.

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

Coloque la unidad, ajustando las piernas del soporte flexible o separando la luz y colocándola usando los discos magnéticos según lo deseado. Presione el botón del modo ligero en la tapa de la unidad.

• Reclame una vez la intensidad alta.

• Reclame otra vez de intensidad media.

• Presione una tercera vez de apagar la luz.

• Presione y sostenga el botón del modo ligero por cerca de cinco segundos para el LED que destella.

Separación de la luz del soporte flexible

Para separar la luz:

• Resbale la barra del accesorio del surco ligero del sostenedor.

Una vez que la luz es separada, los discos magnéticos permiten que usted la coloque en cualquier superficie metálica.



Para atar la luz detrás en el soporte:


- Resbale la barra del accesorio nuevamente dentro del surco ligero del sostenedor.

■ PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑO A LA PROPIEDAD:

- Cuando la luz se ata usando el soporte flexible o los discos magnéticos, no sacuda la luz o no se oponga que está atada a. No ate la luz a ninguna alambres eléctrica o cualquier cosa que no es seguro.
- Utilice solamente el soporte flexible y los discos magnéticos para atar el lámpara de taller. El soporte flexible y los discos magnéticos no se piensan para apoyar el peso adicional. No ate cualquier cosa adicional a la luz o el riesgo de fractura puede ocurrir.

Usando la barra opcional para atar la cámara

El soporte de goma flexible del surco se puede también utilizar como trípode de cámara. Refiera a la ilustración siguiente.



PARA ATAR LA CÁMARA:

1. Resbale la barra del accesorio de SquidBrite™ del surco ligero del sostenedor.
2. Atornille el poste del tornillo de la cámara de la barra del accesorio en el zócalo del trípode de cámara (a la derecha).
3. Resbale la barra del accesorio de la cámara dentro del surco ligero del sostenedor.

PARA SEPARAR LA CÁMARA:

1. Resbale la barra del accesorio de la cámara del surco ligero del sostenedor.
2. Desatornille el poste del tornillo de la cámara de la barra del accesorio del zócalo del trípode de cámara (a la izquierda).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Nunca sumerja la unidad en líquidos de la clase. Si la unidad consigue sucia, limpie suavemente las superficies externas de la cubierta cerrada del cuerpo con un paño suave humedecido con una solución suave del agua y del detergente.

A excepción de las baterías, no contiene piezas serviables por el usuario. Entre en contacto con el fabricante si algunos componentes se han usado o se han roto.

Disposición segura de la batería

Refiera a las advertencias de seguridad en el frente de este manual de instrucción al seleccionar y substituyendo las baterías. Disponga siempre de las baterías usadas correctamente.

■ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIÓN/DE LA EXPLOSIÓN:

- No disponga de las baterías en fuego como esto puede dar lugar a una explosión.
- No exponga la unidad que contiene las baterías al fuego o al calor intenso como puede estallar.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

La unidad no funciona

1. El tornillo de la contraportada puede ser flojo. Atornille el tornillo de la contraportada a la derecha para asegurar. No apriete demasiado.
2. Las baterías pueden descargarse completamente. Sustituye las baterías que siguen las direcciones en este manual.
3. Si la lámpara no funciona después de substituir las baterías y de apretar la contraportada, entre en contacto con el fabricante en (877) 571-2391.

ACCESORIOS

Accesorios recomendados para uso con esta unidad puede ser disponibles a través del fabricante. Si necesita ayuda con respecto a los accesorios, por favor póngase en contacto con el fabricante al (877) 571-2391.

■ ADVERTENCIA: El uso de cualquier accesorio no recomendado para el uso con esta unidad podía ser peligroso.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Si usted necesita asesoramiento técnico, reparación, o partes genuinas del fabricante, póngase en contacto con el fabricante al (877) 571-2391.

UNA GARANTÍA LIMITADA DEL AÑO

El fabricante garantiza este producto contra defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de UN (1) AÑO desde la fecha de compra por el usuario final comprador ("periodo de Garantía").

Si hay un defecto y una reclamación válida es recibido dentro del periodo de garantía, el producto defectuoso puede ser reemplazado o reparado en las siguientes maneras: (1) Devolver el producto



al fabricante de reparación o sustitución de fabricante, opción. Prueba de compra puede ser requerida por el fabricante. (2) Devolver el producto al minorista donde producto fue comprado por un intercambio (siempre que la tienda es una participación minorista). Regresa al minorista debe hacerse dentro del plazo del minorista, política de retorno de intercambios sólo (generalmente de 30 a 90 días después de la venta). Prueba de compra puede ser necesaria. Por favor consulte con el minorista para su regreso específicas política sobre rendimientos que están fuera del plazo establecido para el intercambio.

Esta garantía no se aplicará a los accesorios, bulbos fusibles y baterías, defectos resultantes de desgaste normal, accidentes, daños y perjuicios sufridos durante el envío, alteraciones, el uso no autorizado o reparación, abandono, mal uso, abuso, y no seguir las instrucciones de cuidado y mantenimiento del producto.

Esta garantía le da, el original comprador minorista, determinados derechos jurídicos y puede tener otros derechos que varían de estado a estado o provincia a provincia. Este producto no está destinado para uso comercial.

Termine por favor la tarjeta de registro del producto y vuelva en el plazo de 30 días de la compra del producto a: Baccus Global LLC, 595 S. Federal Highway, Suite 210, Boca Raton, FL 33432. **Baccus Global LLC, discado gratuito: (877) 571-2391.**

ESPECIFICACIONES

Lámpara de taller: 20 blanco brillante LEDs
Fuente de energía: 3 "AA" baterías secas alcalinas (puede ser vendido por separado)

Importados por Baccus Global LLC, 595 S. Federal Highway, Suite 210, Boca Raton, FL 33432
(877) 571-2391

RD051614

